

# **Драйвер весов эквайринг-терминала Обед.ру для СУО 1С-Парус a\_obedo4.dll**

## **Руководство по настройке и использованию**

### **Общая информация**

---

Драйвер предназначен для взаимодействия приложений, использующих СУО 1С-Парус, с эквайринг-терминалом Обед.ру. Драйвер полностью соответствует стандарту СУО 1С-Парус для типа оборудования "Эквайринговый терминал".

Драйвер выполнен по технологии OLE Automation.

В данном документе описаны только специфические методы и свойства драйвера. Описание общих методов, настроек и алгоритмов приводится в документации к СУО 1С-Парус.

### **Методы**

---

Все методы соответствуют стандарту СУО 1С-Парус для типа оборудования "Эквайринговый терминал". Методы, специфические для данной модели отсутствуют.

### **Настройки**

---

Все настройки соответствуют стандарту СУО 1С-Парус для типа оборудования "Эквайринговый терминал". Настройки, специфические для данной модели отсутствуют.