

Проект Тип оборудования Scanner

Оглавление

1.	ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ	4
2.	ОПИСАНИЕ СТАНДАРТА	5
2.1.	Наименование типа и синоним	5
2.2.	Краткое описание функциональности типа	5
3.	ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ.....	5
3.1.	Общие алгоритмы	5
	Создание нового экземпляра оборудования	5
	Использование экземпляра оборудования.....	6
	Удаление экземпляра оборудования	6
3.2.	Специфические алгоритмы	6
4.	НАСТРОЙКИ	7
4.1.	Общие настройки	7
	DefaultTimeOut	7
	EventLogEnabled	7
4.2.	Специфические настройки.....	7
	Prefix.....	8
	Postfix	8
	AutoDisableDataEvent.....	8
5.	МЕТОДЫ.....	8
5.1.	Служебные методы.....	8
	Init	8
	Open	9
	Close	9
	GetDeviceInfo	9
5.2.	Общие методы	10
	GetSettings	11
	SetSettings.....	12
	ShowSettingsDlg.....	12
	CheckHealth	13
	Enable	13
	Disable	13
5.3.	Специфические методы.....	14
	EnableDataEvents.....	14
	ClearBuffer	14
	GetDataCount.....	15
	GetScanData	15
6.	ФУНКЦИИ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА	16
	GetAppProperty	16
	DataEvent	17

ErrorEvent.....	17
WriteLog	18

1. Основные понятия и термины

Термин	Описание
Внешнее оборудование	Любое торговое или промышленное оборудование, использующееся клиентским приложением
Тип оборудования	Регламентированное стандартом множество, объединяющее устройства с одинаковым функциональным назначением
Драйвер оборудования, Драйвер	Компьютерная программа, с помощью которой система управления внешним оборудованием получает доступ к устройству стандартным образом, с помощью интерфейса соответствующего типа оборудования, описанного в стандарте
Модель, Модель оборудования	Множество устройств одного типа оборудования, одинаковых или близких по своим характеристикам, управляемых драйвером устройства. Модель оборудования определяется драйвером устройства. В случае, если один драйвер устройства позволяет единообразно управлять одной из нескольких сходных моделей физических устройств, для системы все эти устройства являются одной и той же моделью. Напротив, если для одного и того же физического устройства существует несколько разных драйверов, для системы они являются разными моделями.
Экземпляр оборудования	Совокупность файлов и данных о физическом устройстве и драйвере (идентификатор, наименование, список настроек и т. п.), хранимых и используемых для работы с данным устройством системой управления внешним оборудованием и приложением-клиентом.
Клиентское приложение	Любое приложение, использующее для управления внешним оборудованием описанные в данном стандарте интерфейсы и алгоритмы взаимодействия с драйверами устройств.
Менеджер оборудования	Часть клиентского приложения, в которой сосредоточены сервисные процедуры и регламентированные данным стандартом интерфейсы взаимодействия с оборудованием.
Настройки устройства	Набор именованных значений, простых типов данных: String, Number, DateTime, Boolean, хранящийся вне клиентского приложения в файловом хранилище настроек. Для каждого определенного в системе устройства имеется свой набор настроек. Настройки устройства определяют параметры и режим функционирования устройства. Настройки доступны клиентскому приложению для чтения и записи с помощью специальных методов.
Уникальный идентификатор	В этом проекте – текстовое представление GUID. Идентификатор содержит 36 символов в верхнем регистре, не заключенных в фигурные скобки. Пример: 8A8910EC-78F5-41A5-9E18-7C28992CF580
Публикуемый метод	Один из определенных в описании интерфейса общих методов, либо методов типа. Все публикуемые методы имеют одинаковую структуру параметров. Входные и возвращаемые методом данные помещаются в два одномерных массива SafeArray
Функции обратного вызова	Регламентируемые данным стандартом функции клиентского приложения, доступные для вызова через интерфейс IDispatch драйвером оборудования. Функции обратного вызова предназначены для информирования приложения о событиях или передачи данных.
Событие	Событие возникает как результат изменения состояния устройства. Событие может быть вызвано внешним воздействием, либо внутренними процессами в оборудовании. Для передачи событий приложению драйвер устройства использует функции обратного вызова клиентского приложения
Объект-абстракт	Объект драйвера устройства, не ассоциированный с экземпляром оборудования. Любой объект драйвера является объектом-абстрактом до выполнения метода Open. У объекта-абстракта допустим вызов только тех методов, которые не требуют взаимодействия с физическим устройством. Объект-абстракт не может использовать функции обратного вызова, поскольку не имеет собственного идентификатора в системе.
Объект драйвера	Объект драйвера устройства, созданный клиентским приложением. Для каждого физического устройства создается отдельный экземпляр объекта

Термин	Описание
	драйвера
Сканер, Barcode reader	Устройство, которое считывает штрихкод, нанесённый на упаковку товара, и передаёт эту информацию в компьютер, кассовый аппарат, POS-терминал
Штрихкод, Barcode	Последовательность чёрных и белых полос, представляющая некоторую информацию в удобном для считывания техническими средствами виде.

2. Описание стандарта

2.1. Наименование типа и синоним

Наименование типа англ.:	Scanner
Наименование типа рус:	Сканер
Синоним англ.:	Barcode Scanner
Синоним рус:	Сканер штрихкодов

2.2. Краткое описание функциональности типа

Предназначение устройств данного типа – уведомление приложения о считывании штрихкода. Драйвер должен ожидать чтения штрихкода устройством. При считывании, драйвер должен передать данные штрихкода приложению. Если приложение не готово к приему данных, драйвер может сохранять данные штрихкода в своем буфере для последующей передачи.

3. Основные алгоритмы

3.1. Общие алгоритмы

В этой главе описаны общие для всех типов оборудования алгоритмы взаимодействия приложения с драйвером устройства.

Создание нового экземпляра оборудования

- Приложение создает объект драйвера устройства
- Следующим вызванным методом должен быть [Init](#), инициализирующий драйвер. При этом в параметрах метода драйверу передается ссылка на интерфейс IDispatch клиентского приложения. Драйвер запоминает ссылку на интерфейс для обращения к функциям обратного вызова
- У созданного объекта вызывается метод [GetDeviceInfo](#) для получения массива [DeviceInfo](#), содержащего константную информацию о драйвере (закладывается разработчиком при реализации драйвера)
- Для получения значений настроек по умолчанию, у драйвера вызывается метод [GetSettings](#).
- Если драйвер имеет собственную форму для настройки оборудования (элемент IsSettingsDlgExist из структуры DeviceInfo), у него вызывается метод ShowSettingsDlg для её отображения. Если форма настроек отсутствует, приложение отображает свою универсальную форму, заполнив её значениями настроек по умолчанию
- Пользователь редактирует значения в форме настроек устройства и закрывает её
- Если пользователь отказался от сохранения настроек, нажав на форме кнопку «Отмена», считается, что он отказался от создания устройства. У драйвера вызывается метод Close и объект драйвера уничтожается. Процедура создания устройства прерывается.
- Если использовалась форма настройки приложения, то набор настроек передается в драйвер через метод SetSettings для проверки корректности их заполнения (валидации)
- Приложение генерирует уникальный идентификатор для нового экземпляра оборудования и создает соответствующий ему индивидуальный каталог в хранилище настроек
- У драйвера запрашивается набор его текущих (проверенных) настроек с помощью метода GetSettings. Набор настроек данного экземпляра оборудования сохраняется в индивидуальном каталоге хранилища настроек в файле Settings.xml (см. документ «Установка и обновление системы управления внешним оборудованием»)
- У данного объекта драйвера вызывается метод Close, после чего он выгружается из памяти приложения

- Клиентское приложение сохраняет идентификатор созданного устройства для последующего его использования (см. Использование экземпляра оборудования)

Использование экземпляра оборудования

В этом разделе описывается алгоритм работы с ранее созданным экземпляром оборудования.

- Приложение создает объект драйвера устройства. У созданного объекта вызывается метод [Init](#), инициализирующий драйвер. При этом в параметрах метода драйверу передается ссылка на интерфейс IDispatch клиентского приложения (используется драйвером для обращения к [функциям обратного вызова](#))
- Приложение вызывает метод драйвера [SetSettings](#), передавая в параметрах метода список значений настроек устройства. Драйвер применяет новые настройки.
- Приложение вызывает метод драйвера [Open](#), в параметрах которого передается идентификатор устройства. Данный идентификатор драйвер при обращениях к [функциям обратного вызова](#)
- Начальным состоянием любого устройства после выполнения метода [Open](#), является «Выключено». В этом состоянии допускается вызов следующих методов устройства: [GetDeviceInfo](#), [GetSettings](#), [SetSettings](#), [ShowSettingsDlg](#), [CheckHealth](#), [Enable](#), [Disable](#), [Close](#). Все остальные методы будут доступны после включения устройства.
- Перед началом реального использования оборудования приложение вызывает метод [Enable](#). При выполнении метода Enable драйвер должен выполнить все необходимые операции по подготовке к работе: подгрузить необходимые ему внешние библиотеки, открыть, захватить, либо заблокировать необходимые для работы ресурсы: коммуникационные порты, файлы и т.п. Если метод [Enable](#) завершается успешно, то устройство переходит в состояние «Включено».
- У оборудования в состоянии «Включено» клиентское приложение последовательно вызывает необходимые ему публикуемые методы драйвера устройства.
- Драйвер устройства может порождать различные события посредством вызова у приложения функций обратного вызова.
- По окончании работы с драйвером устройства, приложение должно отключить его, вызвав метод [Disable](#). При исполнении данного метода драйвер должен привести физическое устройство в исходное состояние, высвободить все захваченные им в процессе работы ресурсы (закрыть открытые им файлы, коммуникационные порты), выгрузить использовавшиеся сторонние библиотеки и т.п.
- Перед уничтожением объекта драйвера устройства, приложение вызывает метод-деструктор [Close](#). Драйвер очищает все свои служебные структуры данных, в том числе очищает ссылку на интерфейс IDispatch клиентского приложения, переданную ему при вызове метода [Init](#).

Удаление экземпляра оборудования

Для удаления экземпляра внешнего оборудования из системы, достаточно удалить индивидуальный каталог экземпляра оборудования из хранилища настроек (см. описание в документе «Программа установки системы управления внешним оборудованием.doc») и очистить в настройках клиентских приложений, использовавших данный экземпляр, все ссылки на его идентификатор.

3.2. Специфические алгоритмы

Драйвер сканера должен иметь внутренний буфер данных, работающий по алгоритму FIFO. Если отправка данных приложению запрещена (метод EnableDataEvents с параметром False), считанные данные помещаются в буфер драйвера. После того, как отправка данных будет разрешена, данные из буфера последовательно передаются приложению с помощью функции обратного вызова DataEvent, с одновременным удалением успешно переданных данных из буфера. Для очистки буфера штрихкодов служит метод ClearBuffer. Его имеет смысл использовать в начале считывания серии штрихкодов (например – в начале заполнения документа). Сканер может работать с приложением в трех различных режимах:

Обычный режим:

Отправка данных приложению разрешена (по умолчанию). Считанные сканером данные сразу же передаются приложению в параметрах функции DataEvent. Буфер драйвера не используется.

Режим автоотключения:

После считывания одного штрихкода, запрещается дальнейшая отправка данных приложению. Штрихкод передается приложению, все последующие штрихкоды помещаются в буфер драйвера. После того, как приложение обработало полученные данные, оно должно разрешить драйверу от отправку данных, вызвав метод `EnableDataEvents` с параметром `True`. После этого драйвер передает первую запись из буфера, если он не пуст или ожидает считывание штрихкода, передает его и вновь запрещает отправку данных. Цикл замыкается. Данный режим работы гарантирует, что ни один считанный сканером штрихкод не будет потерян для приложения. Этот режим целесообразно использовать в случае интенсивной работы сканера.

Если сканер поддерживает аппаратное управление потоком данных (RS232-сканры), рекомендуется управлять включением/отключением сканера с помощью метода `EnableDataEvents` и автоматически выключать сканер после считывания одного штрихкода. В этом случае, буфер драйвера не будет использоваться – сканер просто будет физически отключаться после считывания одного штрихкода до момента, пока приложение не обработает полученные данные и не вызовет `EnableDataEvents` с параметром `True`, вновь включив сканер.

Получение данных по запросу:

Отправка данных приложению запрещена (`EnableDataEvents` с параметром `False`). Приложение получает данные только тогда, когда это ему необходимо. В этом случае, вызов функции `DataEvent` не происходит вовсе, все полученные от сканера данные помещаются в буфер. Приложение вызывает метод драйвера `GetScanData` тогда, когда ему необходимо получить из буфера данные очередного штрихкода при этом, полученная приложением запись из буфера удаляется.

4. Настройки

4.1. Общие настройки

В этом разделе описываются настройки общие для всех моделей данного типа оборудования. Данные настройки подлежат обязательной реализации в любом драйвере внешнего оборудования.

DefaultTimeOut

Описание:

Значение таймаута выполнения метода по умолчанию в секундах. Если таймаут, преданный в параметрах какого-либо метода, равен нулю, драйвер использует в качестве таймаута значение данной настройки.

Тип	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Представление
Number	10..65535	120	Таймаут выполнения метода по умолчанию (в сек.)

EventLogEnabled

Описание:

Данная настройка предназначена для включения режима записи диагностической информации в журнал событий, либо лог-файл. Используется в целях отладки и диагностики проблем с драйвером устройства. Если установлено значение `True`, драйвер вызывает функцию обратного вызова [WriteLog](#) в те моменты, когда это необходимо (определяется разработчиком). Значение по умолчанию для данной настройки – `False`

Тип	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Представление
Boolean	True/False	False	Запись диагностической информации

4.2. Специфические настройки

В этом разделе документа описываются настройки, специфичные для данного типа оборудования.

Prefix

Описание:

Префикс. Символы, добавляемые сканером перед штрихкодом при сканировании. Чаще всего, используется для сканеров, подключаемых в разрыв клавиатуры для отделения данных сканера от данных клавиатуры. Возможно задание префикса из любого количества символов, описанных в виде #xx, где xx – шестнадцатеричный код символа в кодировке ASCII. Например, строка "123" должна быть описана как "#31#32#33". При передаче сканированных данных приложению, драйвер сканера должен удалить префикс из штрихкода.

Тип	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Представление
String	Любые символы, описанные в виде #xx	« »	Префикс

Postfix

Описание:

Постфикс. Символы, добавляемые сканером после штрихкода при сканировании. Является признаком окончания передачи данных штрихкода сканером. Предопределены три стандартных постфикса: "CR/LF", "CR", "LF". Помимо этого, возможно задание постфикса из любого количества символов, описанных в виде #xx, где xx – шестнадцатеричный код символа в кодировке ASCII. Например, строка "123" должна быть описана как "#31#32#33". При передаче сканированных данных приложению, драйвер сканера должен удалить постфикс из штрихкода.

Тип	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Представление
String	"CR/LF", "CR", "LF" или любые символы, описанные в виде #xx	«CR/LF»	Постфикс

AutoDisableDataEvent

Описание:

Автоматическая приостановка посылки событий. Если значение равно True, то после каждой посылки данных драйвер приостанавливает отправку следующих событий, до поступления отдельной команды (см. EnableDataEvents). Если клиентскому приложению требуется получать и обработать только один пакет данных за раз, то данную настройку следует установить в значение True, иначе – в False. Для моделей сканеров, поддерживающих аппаратное отключение устройство, при настройке True, рекомендуется отключать его после сканирования каждого штрихкода и включать опять по команде EnableDataEvents.

Тип	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Представление
Boolean	True/False	False	Автоматическое отключение

5. Методы

5.1. Служебные методы

В данном разделе описаны методы, обеспечивающие взаимодействие клиентского приложения и драйвера на начальных и конечных этапах цикла использования оборудования. Данные методы подлежат обязательной реализации в любом драйвере.

Init

Синтаксис:

Init (ApplicationRef: COM-object, ErrorDescription: String): Boolean

Описание:

Метод-конструктор объекта драйвера. При выполнении данного метода происходит начальная инициализация драйвера. Метод вызывается единожды, сразу после создания объекта. Любые

другие методы объекта драйвера могут быть вызваны только после успешного выполнения метода `Init`. Если метод вернул значение `False`, объект драйвера должен быть уничтожен, оставив систему в исходном состоянии. Если метод выполнен успешно, то с объектом драйвера можно работать как с объектом-абстрактом. Например получить список настроек по умолчанию, вызвав метод [GetSettings](#).

Параметры:

ApplicationRef: COM-object

Ссылка на интерфейс `IDispatch` приложения-клиента. Используя данную ссылку, драйвер может вызывать у приложения функции обратного вызова (после выполнения метода `Open`).

ErrorDescription: String

Если метод возвращает `False`, в данном параметре содержится описание ошибки.

Возвращаемое значение:

`True` – метод выполнен успешно. `False` – в противном случае. В случае, если метод вернул результат `False`, дальнейшая работа с драйвером невозможна и данный объект драйвера должен быть уничтожен

Open

Синтаксис:

Open (DeviceID: String, ErrorDescription: String): Boolean

Описание:

Завершает инициализацию объекта драйвера и присваивает ему уникальный идентификатор экземпляра. В процессе выполнения данного метода, драйвер не должен захватывать какие-либо неразделяемые ресурсы (например, коммуникационные порты или файлы), и не должен выполнять никаких реальных взаимодействий с устройством. Драйвер проверяет наличие необходимых ему для работы ресурсов (файлов библиотек, их версий и т.п.) и возвращает `False`, если проверки обнаружили невозможность полноценного функционирования драйвера. После успешного выполнения метода допускается вызов следующих методов драйвера: [ShowSettingsDlg](#), [CheckHealth](#), [Enable](#), [Disable](#). Все остальные методы будут доступны после включения устройства (метод `Enable`).

После выполнения метода драйвер может использовать [функции обратного вызова](#).

Параметры:

DeviceID: String (GUID)

Уникальный идентификатор экземпляра оборудования. Идентификатор необходим при использовании функций обратного вызова.

ErrorDescription: String

Если метод вернул `False`, данный параметр содержит описание ошибки.

Возвращаемое значение:

`True` – метод выполнен успешно. `False` – в противном случае. В случае, если метод вернул результат `False`, дальнейшая работа с драйвером невозможна. Необходимо вызвать метод [Close](#) и уничтожить объект драйвера.

Close

Синтаксис:

Close (): Boolean

Описание:

Метод-деструктор драйвера. Метод должен вызываться непосредственно перед уничтожением объекта драйвера. При выполнении данного метода, драйвер устройства должен освободить все захваченные ресурсы, и очистить ссылку на интерфейс `IDispatch` приложения, переданную в параметрах метода [Init](#). Никакие другие методы драйвера не могут быть вызваны после вызова `Close`

Параметры:

Нет

Возвращаемое значение:

`True`

GetDeviceInfo

Синтаксис:

GetDeviceInfo (InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean

Описание:

Метод предназначен для получения статической информации о модели устройства. Допустимо вызывать данный метод в любой момент, даже у неинициализированного объекта (то есть до метода [Init](#))

Параметры:

InputParameters: Undefined

Не используется. Необходимо передавать пустое значение.

ResultData: SafeArray

При успешном выполнении метода данный параметр содержит массив SafeArray с информацией о модели устройства. В случае ошибки выполнения метода, параметр содержит массив [ErrorInfo](#)

TimeOut: Number

Таймаут ожидания результата выполнения метода. (см. [TimeOut](#))

Возвращаемое значение:

True – метод выполнен успешно. False – в противном случае

Массив ResultData:

Индекс SafeArray	Имя	Тип	Описание
0	TypeName	String	Наименование типа оборудования
1	ModelID	String	GUID модели оборудования
2	ModelName	String	Наименование модели
3	MajorVersion	Number	Мажор-версия системы (контроль совместимости на строгое равенство)
4	MinorVersion	Number	Минор-версия системы (совместимость снизу-вверх)
5	BuildVersion	Number	Текущая версия драйвера (билд), никак не контролируется системой
6	ProcessorName	String	Программный идентификатор драйвера. Используется для создания объекта драйвера
7	ProcessorType	Number	Тип драйвера: 1 = COM объект Win32, 2 = COM объект Win64, 3 = Native API Win32, 4 = Native API Win64, 5 = Native API Linux32, 6 = Native API Linux64
8	IsSettingsDlgExist	Boolean	Наличие собственной формы настроек (см. описание метода ShowSettingsDlg)
9	Description	String	Подробное описание модели
10	DeveloperName	String	Разработчик
11	CI_email	String	Контактная информация
12	CI_www	String	Контактная информация
13	CI_Phones	String	Контактная информация
14	CI_address	String	Контактная информация

5.2. Общие методы

Перечисленные в данном разделе методы являются обязательными для реализации в любом драйвере любого типа оборудования, соответствующего данному стандарту. Совокупность общих и специфических методов называется «публикуемыми» методами. Публикуемые методы доступны для вызова из любого места приложения, в то время, как служебные методы должен использовать менеджер оборудования. Вызов любого публикуемого метода возможен только у полностью инициализированного объекта драйвера (см. описание метода [Open](#)) за исключением методов [GetSettings](#), [GetDeviceInfo](#) и [ShowSettingsDlg](#), которые допустимо вызывать у объекта-абстракта. Входные и выходные параметры публикуемых методов всегда помещаются в одномерные массивы SafeArray. Все публикуемые методы всегда имеют три параметра:

InputParameters: SafeArray

Одномерный массив `SafeArray` с входными параметрами метода, либо Неопределено (`Undefined`) когда входные параметры отсутствуют.

ResultData: SafeArray

Одномерный массив `SafeArray` с результатами выполнения метода, либо Неопределенно (`Undefined`), если возвращаемые параметры отсутствуют. В случае, если метод возвращает `False`, в данном параметре содержится массив, содержащий код и описание ошибки (см. описание массива [ErrorInfo](#))

TimeOut: Number

Определяет максимальное время ожидания выполнения метода в секундах. Имеются два зарезервированных предопределенных значения:

0 – время исполнения метода не задано. Драйвер должен использовать значение настройки [DefaultTimeOut](#).

-1 – время исполнения метода не ограничено.

Массив `ErrorInfo`:

Индекс в <code>SafeArray</code>	Имя	Тип	Описание
0	<code>ErrorCode</code>	Number	Код ошибки, регламентированный стандартом (см. документ «Коды ошибок и их диапазоны.doc»)
1	<code>ErrorDescription</code>	String	Описание ошибки оборудования
2	<code>ExtData</code>	<code>SafeArray</code> / String / Number / DateTime / Boolean	Дополнительные данные или <code>Undefined</code> . Тип параметра определяется типом оборудования и вызываемым методом. Необязательный

GetSettings

Синтаксис:

GetSettings (InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean

Описание:

Получение списка значений текущих настроек устройства. Если метод вызывается до первого вызова метода `SetSettings`, возвращаются значения настроек устройства по умолчанию, заданные разработчиком драйвера.

Параметры:

InputParameters: Undefined

Не используется. Необходимо передавать пустое значение.

ResultData: SafeArray

Массив значений настроек [Settings](#). В случае ошибки выполнения метода, параметр содержит массив [ErrorInfo](#)

TimeOut: Number

Таймаут ожидания результата выполнения метода. (см. [TimeOut](#))

Возвращаемое значение:

`True` – метод выполнен успешно. `False` – в противном случае.

Массив `ResultData`:

Индекс <code>SafeArray</code>	Имя	Тип	Описание
0	Settings	<code>SafeArray</code>	Массив значений настроек устройства

Массив `Settings`

Двумерный массив значений настроек устройства. Индекс старшего измерения (строки массива) изменяется в диапазоне от 0 до N (N = количество настроек - 1). Индекс младшего измерения (колонки массива) изменяется в диапазоне от 0 до 6

Индекс <code>SafeArray</code>	Имя	Тип	Описание
(0..N, 0)	ID	String	Идентификатор настройки. Идентификатор должен начинаться с буквы. Допустимо использование только латинских символов.

(0..N, 1)	Value	Number / String / DateTime / Boolean	Значение настройки
(0..N, 2)	Type	String	Строковое представление типа значения настройки. Допустимые варианты: «Number» «String» «DateTime» «Boolean»
(0..N, 3)	Default	Number / String / DateTime / Boolean	Значение настройки по умолчанию
(0..N, 4)	ReadOnly	Boolean	Если равно True, пользователь не может менять значение настройки
(0..N, 5)	Name	String	Пользовательское представление настройки
(0..N, 6)	Description	String	Описание настройки

SetSettings

Синтаксис:

SetSettings (InputParameters: SafeArray, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean

Описание:

Метод предназначен для установки новых значений настроек устройства. Допустимо вызывать данный метод до вызова метода [Open](#). Метод не должен вызываться приложением, если устройство находится в состоянии «Включено» (см. метод [Enable](#)).

Параметры:

InputParameters: SafeArray

Массив значений настроек [Settings](#).

ResultData: SafeArray либо Undefined

Возвращаемые параметры отсутствуют. В случае ошибки выполнения метода, параметр содержит массив [ErrorInfo](#)

TimeOut: Number

Таймаут ожидания результата выполнения метода. (см. [TimeOut](#))

Возвращаемое значение:

True – метод выполнен успешно. False – в противном случае

Массив InputParameters:

Индекс SafeArray	Имя	Тип	Описание
0	Settings	SafeArray	Массив значений настроек устройства

ShowSettingsDlg

Синтаксис:

ShowSettingsDlg (InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean

Описание:

При выполнении данного метода, драйвер отображает в модальном режиме форму для интерактивного изменения настроек устройства. Допускается отсутствие собственной формы настроек при реализации драйвера. В этом случае, метод возвращает False и ошибку с кодом 1003 (см. [ErrorInfo](#)), а клиентское приложение отображает собственную универсальную форму для редактирования настроек устройства.

Параметры:

InputParameters: Undefined

Не используется. Необходимо передавать пустое значение.

ResultData: SafeArray

При отсутствии у драйвера формы настроек, возвращается [ErrorInfo](#) с кодом ошибки 1003. Если пользователь отказался от внесения изменений (нажал кнопку «Отмена») возвращается [ErrorInfo](#) с кодом ошибки 201. В случае, если пользователь нажал кнопку «ОК» и настройки были успешно применены, содержит значение Undefined

TimeOut: Number

Таймаут ожидания результата выполнения метода. Значение данного параметра игнорируется

Возвращаемое значение:

True – метод выполнен успешно, настройки изменены и применены новые значения настроек.
False – изменения настроек не произошло.

CheckHealth**Синтаксис:**

CheckHealth (InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean

Описание:

Метод используется для проверки работоспособности устройства. Вызов данного метода может приводить к исполнению длительных операций, поэтому в клиентском приложении не рекомендуется использовать данный метод в обычном цикле использования оборудования. Стандарт никак не регламентирует действия драйвера при выполнении данного метода. Состав производимых проверок определяется разработчиком драйвера.

Параметры:

InputParameters: Undefined

Не используется. Необходимо передавать пустое значение.

ResultData: Undefined либо SafeArray

Возвращаемые параметры отсутствуют. В случае ошибки выполнения метода, параметр содержит массив [ErrorInfo](#)

TimeOut: Number

Таймаут ожидания результата выполнения метода. Значение данного параметра игнорируется

Возвращаемое значение:

True – устройство исправно и работоспособно. False – в противном случае

Enable**Синтаксис:**

Enable (InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean

Описание:

Включение устройства. Метод должен быть вызван перед началом использования оборудования, до вызова любого специфического метода. При выполнении данного метода драйвер проводит все возможные проверки на готовность устройства к работе и только в случае их успешного завершения, возвращает результат True. Если драйверу требуется для работы монополюсный захват каких-либо ресурсов (например, коммуникационный порт), он должен выполнить его при выполнении данного метода.

Параметры:

InputParameters: Undefined

Не используется. Необходимо передавать пустое значение.

ErrorInfo: SafeArray либо Undefined

Возвращаемые параметры отсутствуют. В случае ошибки выполнения метода, параметр содержит массив [ErrorInfo](#)

TimeOut: Number

Таймаут ожидания результата выполнения метода. (см. [TimeOut](#))

Возвращаемое значение:

True – устройство включено и готово к работе. False – в противном случае.

Disable**Синтаксис:**

Disable (InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean

Описание:

Выключение устройства. Если драйвером были монополюсно захвачены какие-либо ресурсы (например, коммуникационный порт), он должен освободить их при выполнении данного метода.

Параметры:

InputParameters: Undefined

Не используется. Необходимо передавать пустое значение.

ErrorInfo: SafeArray

Возвращаемые параметры отсутствуют. В случае ошибки выполнения метода, параметр содержит массив [ErrorInfo](#)

TimeOut: Number

Таймаут ожидания результата выполнения метода. (см. [TimeOut](#))

Возвращаемое значение:

True – устройство успешно выключено. False – в противном случае

5.3. Специфические методы

Перечисленные в данном разделе методы являются специфическими методами типа оборудования. Любой из этих методов может быть вызван только у включенного устройства (см. [Enable](#)).

EnableDataEvents

Синтаксис:

EnableDataEvents (InputParameters: SafeArray, ResultData: Undefined, TimeOut: Number): Boolean

Описание:

Метод включает и выключает режим передачи сканированных данных при помощи событий обратного вызова. Если включен режим передачи событий – драйвер передает данные приложению сразу после их поступления от сканера. Если данный режим отключен, драйвер ставит данные в очередь (буфер) и приложение может получить их в тот момент, когда ему это необходимо (см. метод [GetScanData](#)). Для моделей, допускающих физическое отключение сканера после считывания штрихкода, если настройка [AutoDisableDataEvent](#) имеет значение True, должно происходить включение сканера. Для сканеров, не поддерживающих физическое отключение, в этом случае драйвер возвращает первый элемент данных из буфера или первый отсканированный штрихкод, вызывая [DataEvent](#) и вновь отключает режим передачи событий, до следующего вызова [EnableDataEvents](#) с параметром True

Параметры:

InputParameters: SafeArray

Массив входных параметров. Содержит один элемент.

ResultData: Undefined

Не используется. В случае ошибки выполнения метода, параметр содержит массив [ErrorInfo](#)

TimeOut: Number

Таймаут ожидания результата выполнения метода. (см. [TimeOut](#))

Возвращаемое значение:

True – метод выполнен успешно. В противном случае – False

Массив InputParameters

Индекс SafeArray	Имя	Тип	Описание
0	Value	Boolean	Если значение равно True, то вызов метода DataEvent происходит при получении данных от сканера, либо сразу после выполнения EnableDataEvent , если на момент вызова в буфере драйвера находились еще не отправленные в приложение данные. При установке значения False, драйвер перестает вызывать функцию DataEvent и все получаемые данные сохраняет в своем буфере. Клиентское приложение может получить их при помощи вызова метода GetScanData .

ClearBuffer

Синтаксис:

ClearBuffer (InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean

Описание:

Очищает буфер штрихкодов драйвера

Параметры:

InputParameters: Undefined

Не используется. Необходимо передавать пустое значение.

ResultData: Undefined

Не используется. Содержит пустое значение.

TimeOut: Number

Таймаут ожидания результата выполнения метода. (см. [TimeOut](#)). Не используется.

Возвращаемое значение:

Всегда возвращается значение True

GetDataCount

Синтаксис:

GetDataCount (InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean

Описание:

Используется приложением, для определения количества записей данных в очереди драйвера

Параметры:

InputParameters: Undefined

Не используется. Необходимо передавать пустое значение.

ResultData: SafeArray

Массив возвращаемых данных. Содержит один элемент.

TimeOut: Number

Таймаут ожидания результата выполнения метода. (см. [TimeOut](#))

Возвращаемое значение:

True – метод выполнен успешно. В противном случае – False

Массив ResultData

Индекс SafeArray	Имя	Тип	Описание
0	Value	Number	Содержит количество записей данных, полученных от устройства, находящихся в очереди драйвера.

GetScanData

Синтаксис:

GetScanData (InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean

Описание:

Возвращает данные последнего штрихкода из буфера драйвера. Обязательный.

Параметры:

InputParameters: Undefined

Не используется. Необходимо передавать пустое значение.

ResultData: SafeArray

Массив возвращаемых данных. Содержит три элемента.

TimeOut: Number

Таймаут ожидания результата выполнения метода. (см. [TimeOut](#))

Возвращаемое значение:

True – метод выполнен успешно. В противном случае – False

Массив ResultData

Индекс SafeArray	Имя	Тип	Описание
0	ScanData	String	«Сырые данные», полученные от устройства (со всеми префиксами, постфиксами и т.д.).
1	ScanDataLabel	String	Обработанные данные: Например, если в настройках сканера заданы префиксы, то в обработанных данных они будут отсутствовать.
2	ScanDataType	Number	Тип считанного штрихкода. Если драйвер устройства не имеет возможности определить тип считанного кода, то он возвращает всегда значение SCAN_SDT_UNKNOWN (0)

Допустимые значения параметра ScanDataType

Значение	Рекомендуемое представление константы	Тип штрихкода
0	SCAN_SDT_UNKNOWN	Неизвестный штрихкод
1	SCAN_SDT_UPCA	UPC-A
2	SCAN_SDT_UPCA	S UPC-A with supplemental barcode
3	SCAN_SDT_UPCE	UPC-E
4	SCAN_SDT_UPCE_S	UPC-E with supplemental barcode
5	SCAN_SDT_UPCD1	UPC-D1
6	SCAN_SDT_UPCD2	UPC-D2
7	SCAN_SDT_UPCD3	UPC-D3
8	SCAN_SDT_UPCD4	UPC-D4
9	SCAN_SDT_UPCD5	UPC-D5
10	SCAN_SDT_EAN8	EAN 8 (= JAN 8)
11	SCAN_SDT_JAN8	JAN 8 (= EAN 8)
12	SCAN_SDT_EAN8_S	EAN 8 with supplemental barcode
13	SCAN_SDT_EAN13	EAN 13 (= JAN 13)
14	SCAN_SDT_JAN13	JAN 13 (= EAN 13)
15	SCAN_SDT_EAN13_S	EAN 13 with supplemental barcode
16	SCAN_SDT_EAN128	EAN-128
17	SCAN_SDT_TF	Standard (or discrete) 2 of 5
18	SCAN_SDT_ITF	Interleaved 2 of 5
19	SCAN_SDT_Codabar	Codabar
20	SCAN_SDT_Code39	Code 39
21	SCAN_SDT_Code93	Code 93
22	SCAN_SDT_Code128	Code 128
23	SCAN_SDT_OCRA	OCR "A"
24	SCAN_SDT_OCRB	OCR "B"
25	SCAN_SDT_GS1DATABAR	GS1 DataBar Omnidirectional (normal or stacked)
26	SCAN_SDT_GS1DATABAR_E	GS1 DataBar Expanded (normal or stacked)
27	SCAN_SDT_PDF417	PDF 417
28	SCAN_SDT_MAXICODE	MAXICODE
29	SCAN_SDT_DATAMATRIX	Data Matrix
30	SCAN_SDT_QRCODE	QR Code
31	SCAN_SDT_UQRCODE	Micro QR Code
32	SCAN_SDT_AZTEC	Aztec
33	SCAN_SDT_UPDF417	Micro PDF 417

6. Функции обратного вызова

В этом разделе описаны функции, подлежащие обязательной реализации в менеджере управления оборудованием любого клиентского приложения. Все функции предназначены для вызова их драйверами устройств. При вызове метода `Init`, в его параметрах передается ссылка на интерфейс `IDispatch` приложения-клиента. Используя эту ссылку, драйвер может вызывать функции обратного вызова, реализованные в приложении. Для типа оборудования "Сканер" не предполагается использование таких функций обратного вызова как `MessageDlg`, `InputDataDlg` и `TaskState`.

GetAppProperty

Синтаксис:

GetAppProperty (SourceID: String, Name: String, Value: String): Boolean

Описание:

Функция предназначена для получения свойств системы и приложения-клиента.

Параметры:

SourceID: String (GUID)

Идентификатор устройства, сгенерировавшего событие

Name: String

Наименование требуемого свойства. Допустимые значения:

- «ModelsFolder» - Путь к каталогу моделей оборудования
- «DevicesFolder» - Путь к каталогу экземпляров оборудования
- «Language» - Язык локализации приложения

Value: String

В этом параметре возвращается значение свойства. Для свойства «Language» возвращается двухсимвольный идентификатор языка («ru», «en», «ua» и т. д.)

Возвращаемое значение:

True – функция выполнена успешно, указанное свойство найдено. False – в противном случае

DataEvent**Синтаксис:**

DataEvent (SourceID: String, Event: String, Data: String, ExtData: SafeArray): Boolean

Описание:

Функция предназначена для информирования приложения драйвером устройства о событии и передачи данных. Если событие распознано и обработано приложением, функция возвращает True, иначе возвращается False.

Для типа оборудования «Scanner», поддерживается единственный вид события «ScanData», вызываемый драйвером для передачи приложению данных о штрихкоде, считанном сканером. Событие может вызываться драйвером только в режиме разрешения передачи данных по событию (см. метод EnableDataEvents)

Параметры:

SourceID: String

Идентификатор устройства сгенерировавшее событие

Event: String

Строка с наименованием типа события. Для типа «Сканер» предусмотрено одно значение – «ScanData».

Data: String

Строка, содержащая краткое представление данных. Для типа оборудования «Сканер» и события «ScanData», в данном параметре содержится строка, содержащая штрихкод без префикса, постфикса и спец. символов, добавляемых сканером.

ExtData: SafeArray либо Undefined

Массив, содержащий расширенные (полные) данные. Для типа оборудования «Scanner» - SafeArray, структура которого идентична структуре выходного параметра метода [GetScanData](#). Возвращает полные данные штрихкода.

Возвращаемое значение:

True – функция выполнена успешно, данные события доставлены в клиентское приложение.
False – событие не было обработано клиентским приложением

ErrorEvent**Синтаксис:**

ErrorEvent (SourceID: String, ErrorName: String, Description: String, ExtData: SafeArray): Boolean

Описание:

Функция предназначена для передачи приложению информации о возникновении ошибочного состояния или аварийной ситуации в устройстве

Параметры:

SourceID: String (GUID)

Идентификатор устройства сгенерировавшего событие

ErrorName: String

Строка с наименованием типа ошибки. Драйвер оборудования может генерировать ошибки разных типов.

Description: String

Строка с кратким описанием возникшей ошибки или аварийной ситуации в устройстве
ExtData: SafeArray

Массив, содержащий дополнительные данные об ошибке. Необязательный.

Возвращаемое значение:

True – функция выполнена успешно, ошибка обработана. False – в противном случае

WriteLog

Синтаксис:

WriteLog (SourceID: String, Event: String, Text: String, Type: Number): Boolean

Описание:

Функция предназначена для передачи диагностической и отладочной информации приложению-клиенту. Приложение должно сохранять данную информацию в журнале (лог-файле). Данную функцию можно вызывать в любой момент – на усмотрение разработчика драйвера.

Рекомендуется использовать её для диагностики проблем и ошибок при работе с устройством.

Если настройка драйвера [EventLogEnabled](#) имеет значение False, функция вызываться не должна.

Параметры:

SourceID: String (GUID)

Идентификатор устройства, сгенерировавшего событие

Event: String

Наименование события. Произвольная строка. По наименованию событий можно фильтровать/группировать записи в журнале.

Text: String

Описание события. Произвольная строка

Type: Number

Тип события. Допустимые значения: 0 – Информация; 1 – Ошибка; 2 - Отладка

Возвращаемое значение:

True – функция выполнена успешно, информация записана приложением в журнал. False – в противном случае